

Konfigurátor - digitální videokamery

Leden 2019

Výrobce přístroje	Typové označení přístroje	Originální označení akumulátoru	Braun / Doerr označení	Nabíječka DSC oboustranná	Objednací kód akumulátoru	Objednací kód nabíječky DSC
Canon	DC10	BP-208	CBP208	CANON	DB59258; DB59259	DB59105
Canon	DC20	BP-208	CBP208	CANON	DB59258; DB59259	DB59105
Canon	DC21	BP-208	CBP208	CANON	DB59258; DB59259	DB59105
Canon	DC22	BP-208	CBP208	CANON	DB59258; DB59259	DB59105
Canon	DC40	BP-208	CBP208	CANON	DB59258; DB59259	DB59105
Canon	DC50	BP-208	CBP208	CANON	DB59258; DB59259	DB59105
Canon	DC100	BP-208	CBP208	CANON	DB59258; DB59259	DB59105
Canon	DC201	BP-208	CBP208	CANON	DB59258; DB59259	DB59105
Canon	DC210	BP-208	CBP208	CANON	DB59258; DB59259	DB59105
Canon	DC211	BP-208	CBP208	CANON	DB59258; DB59259	DB59105
Canon	DC220	BP-208	CBP208	CANON	DB59258; DB59259	DB59105
Canon	DC230	BP-208	CBP208	CANON	DB59258; DB59259	DB59105
Canon	DC301	NB-2LH/24H	CBP2L	CANON	DD980011; DB59253	DB59105
Canon	DC310	NB-2LH/24H	CBP2L	CANON	DD980011; DB59253	DB59105
Canon	DC311	NB-2LH/24H	CBP2L	CANON	DD980011; DB59253	DB59105
Canon	DC320	NB-2LH/24H	CBP2L	CANON	DD980011; DB59253	DB59105
Canon	DC330	NB-2LH/24H	CBP2L	CANON	DD980011; DB59253	DB59105
Canon	DC411	NB-2LH/24H	CBP2L	CANON	DD980011; DB59253	DB59105
Canon	FS10	BP-808	CBP808	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	FS11	BP-808	CBP808	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	FS20	BP-808	CBP808	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	FS21	BP-808	CBP808	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	FS22	BP-808	CBP808	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	FS36	BP-808	CBP808	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	FS37	BP-808	CBP808	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	FS46	BP-808	CBP808	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	FS100	BP-808	CBP808	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	FS200	BP-808	CBP808	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	FS305	BP-808	CBP808	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	FS306	BP-808	CBP808	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	FS307	BP-808	CBP808	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	FS406	BP-808	CBP808	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	GX10	BP-828	CBP808	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	HF10	BP-809	CBP809	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	HF11	BP-809	CBP809	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	HF20	BP-808	CBP808	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	HF21	BP-808	CBP808	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	HF100	BP-809	CBP809	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	HF200	BP-808	CBP808	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	HF G10	BP-808	CBP808	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	HF G25	BP-808/827	CBP808	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	HF G26	BP-828	CBP808	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	HF G30	BP-820	CBP808	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	HF G40	BP-828	CBP808	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	HF M31	BP-808	CBP808	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	HF M32	BP-808	CBP808	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	HF M36	BP-808	CBP808	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	HF M41	BP-808	CBP808	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	HF M46	BP-808	CBP808	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	HF M306	BP-808	CBP808	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	HF M406	BP-808	CBP808	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	HF R16	NB-2L/BP-2L12	CBP2L	CANON	DD980011; DB59253	DB59105
Canon	HF R17	NB-2L/BP-2L12	CBP2L	CANON	DD980011; DB59253	DB59105
Canon	HF R18	NB-2L/BP-2L12	CBP2L	CANON	DD980011; DB59253	DB59105
Canon	HF R106	NB-2L/BP-2L12	CBP2L	CANON	DD980011; DB59253	DB59105
Canon	HF S10	BP-808	CBP808	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	HF S11	BP-808	CBP808	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	HF S20	BP-808	CBP808	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	HF S21	BP-808	CBP808	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	HF S100	BP-808	CBP808	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	HF S200	BP-808	CBP808	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	HG10	BP-2L13	CBP2L	CANON	DB59253; DB59360; DB59253	DB59105
Canon	HG20	BP-807	CBP807	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	HG21	BP-807	CBP807	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	HR10	BP-214,218	CBP208	CANON	DB59258; DB59259	DB59105
Canon	HV10	BP-310	CBP208	CANON	DB59258; DB59259	DB59105
Canon	HV20	BP-2L13	CBP2L	CANON	DB59253; DB59360; DB59253	DB59105
Canon	HV30	BP-2L24	CBP2L	CANON	DB59253; DB59360; DB59253	DB59105
Canon	HV40	NB-2L/BP-2L12	CBP2L	CANON	DD980011; DB59253	DB59105
Canon	MD101	BP-2L5/14	CBP2L	CANON	DB59253; DB59360; DB59253	DB59105
Canon	MD110	BP-2L5/14	CBP2L	CANON	DB59253; DB59360; DB59253	DB59105
Canon	MD111	BP-2L5/14	CBP2L	CANON	DB59253; DB59360; DB59253	DB59105
Canon	MD130	BP-2L5/14	CBP2L	CANON	DB59253; DB59360; DB59253	DB59105
Canon	MD140	BP-2L5/14	CBP2L	CANON	DB59253; DB59360; DB59253	DB59105
Canon	MD150	BP-2L5/14	CBP2L	CANON	DB59253; DB59360; DB59253	DB59105
Canon	MD160	BP-2L5/14	CBP2L	CANON	DB59253; DB59360; DB59253	DB59105
Canon	MD205	BP-2L5/14	CBP2L	CANON	DB59253; DB59360; DB59253	DB59105
Canon	MD215	BP-2L5/14	CBP2L	CANON	DB59253; DB59360; DB59253	DB59105
Canon	MD216	BP-2L5/14	CBP2L	CANON	DB59253; DB59360; DB59253	DB59105
Canon	MD235	BP-2L5/14	CBP2L	CANON	DB59253; DB59360; DB59253	DB59105
Canon	MD255	BP-2L5/14	CBP2L	CANON	DB59253; DB59360; DB59253	DB59105
Canon	Mini	NB-4L	CNB4L	CANON	DD980013	DB59105
Canon	MV 1	BP-911-945	CBP911	CANON	DB59320; DB59252	DB59105
Canon	MV 5	BP-2L12	CBP2L	CANON	DD980011; DB59253	DB59105
Canon	MV 5i	BP-2L12	CBP2L	CANON	DD980011; DB59253	DB59105
Canon	MV 5iMC	BP-2L12	CBP2L	CANON	DD980011; DB59253	DB59105
Canon	MV 6iMC	NB-2L/BP-2L12	CBP2L	CANON	DD980011; DB59253	DB59105
Canon	MV 10	BP-911-945	CBP911	CANON	DB59320; DB59252	DB59105
Canon	MV 30	BP-535	CBP511	CANON	DD980014; DB59362; DB59255; DB59256	DB59105
Canon	MV 30i	BP-535	CBP511	CANON	DD980014; DB59362; DB59255; DB59256	DB59105
Canon	MV 200	BP-915	CBP911	CANON	DB59320; DB59252	DB59105
Canon	MV 200i	BP-915	CBP911	CANON	DB59320; DB59252	DB59105
Canon	MV 300	BP-522	CBP511	CANON	DD980014; DB59362; DB59255; DB59256	DB59105
Canon	MV 300i	BP-522	CBP511	CANON	DD980014; DB59362; DB59255; DB59256	DB59105
Canon	MV 400	BP-535	CBP511	CANON	DD980014; DB59362; DB59255; DB59256	DB59105
Canon	MV 430i	BP-535	CBP511	CANON	DD980014; DB59362; DB59255; DB59256	DB59105
Canon	MV 450i	BP-535	CBP511	CANON	DD980014; DB59362; DB59255; DB59256	DB59105

Konfigurátor - digitální videokamery

Leden 2019

Výrobce přístroje	Typové označení přístroje	Originální označení akumulátoru	Braun / Doerr označení	Nabíječka DSC oboustranná	Objednací kód akumulátoru	Objednací kód nabíječky DSC
Canon	MV 500	BP-511-535	CBP511	CANON	DD980014; DB59362; DB59255; DB59256	DB59105
Canon	MV 530i	BP-511-535	CBP511	CANON	DD980014; DB59362; DB59255; DB59256	DB59105
Canon	MV 550i	BP-511-535	CBP511	CANON	DD980014; DB59362; DB59255; DB59256	DB59105
Canon	MV 600	BP-511-535	CBP511	CANON	DD980014; DB59362; DB59255; DB59256	DB59105
Canon	MV 630i	BP-511-535	CBP511	CANON	DD980014; DB59362; DB59255; DB59256	DB59105
Canon	MV 650i	BP-511-535	CBP511	CANON	DD980014; DB59362; DB59255; DB59256	DB59105
Canon	MV 700	BP-511	CBP511	CANON	DD980014; DB59362; DB59255; DB59256	DB59105
Canon	MV 730i	BP-511	CBP511	CANON	DD980014; DB59362; DB59255; DB59256	DB59105
Canon	MV 750i	BP-511	CBP511	CANON	DD980014; DB59362; DB59255; DB59256	DB59105
Canon	MV 800	NB-2L/BP-2L12	CBP2L	CANON	DD980011; DB59253	DB59105
Canon	MV 830i	NB-2L/BP-2L12	CBP2L	CANON	DD980011; DB59253	DB59105
Canon	MV 850i	NB-2L/BP-2L12	CBP2L	CANON	DD980011; DB59253	DB59105
Canon	MV 880x	NB-2L/BP-2L12	CBP2L	CANON	DD980011; DB59253	DB59105
Canon	MV 900	BP-2L5	CBP2L	CANON	DB59253; DB59360; DB59253	DB59105
Canon	MV 930	BP-2L5	CBP2L	CANON	DB59253; DB59360; DB59253	DB59105
Canon	MV 950	BP-2L5	CBP2L	CANON	DB59253; DB59360; DB59253	DB59105
Canon	MV 960	BP-2L5	CBP2L	CANON	DB59253; DB59360; DB59253	DB59105
Canon	MXV 1	BP-535	CBP511	CANON	DD980014; DB59362; DB59255; DB59256	DB59105
Canon	MXV 2i	BP-511-535	CBP511	CANON	DD980014; DB59362; DB59255; DB59256	DB59105
Canon	MXV 3i	BP-512	CBP511	CANON	DD980014; DB59362; DB59255; DB59256	DB59105
Canon	MXV 4i	BP-315	CBP208	CANON	DB59258; DB59259	DB59105
Canon	MXV 11	BP-511-535	CBP511	CANON	DD980014; DB59362; DB59255; DB59256	DB59105
Canon	MXV 20i	NB-2LH	CBP2L	CANON	DD980011; DB59253	DB59105
Canon	MXV 25i	NB-2LH	CBP2L	CANON	DD980011; DB59253	DB59105
Canon	MXV 30i	NB-2LH	CBP2L	CANON	DD980011; DB59253	DB59105
Canon	MXV 35i	NB-2LH	CBP2L	CANON	DD980011; DB59253	DB59105
Canon	MXV 40i	NB-2L/BP-2L12	CBP2L	CANON	DD980011; DB59253	DB59105
Canon	MXV 45i	NB-2L/BP-2L12	CBP2L	CANON	DD980011; DB59253	DB59105
Canon	MXV 100i	NB-2L/BP-2L12	CBP2L	CANON	DD980011; DB59253	DB59105
Canon	MXV 150i	NB-2L/BP-2L12	CBP2L	CANON	DD980011; DB59253	DB59105
Canon	MXV 200i	NB-2LH	CBP2L	CANON	DD980011; DB59253	DB59105
Canon	MXV 250i	NB-2LH	CBP2L	CANON	DD980011; DB59253	DB59105
Canon	MXV 300	NB-2L/BP-2L12	CBP2L	CANON	DD980011; DB59253	DB59105
Canon	MXV 330i	NB-2L/BP-2L12	CBP2L	CANON	DD980011; DB59253	DB59105
Canon	MXV 350i	NB-2L/BP-2L12	CBP2L	CANON	DD980011; DB59253	DB59105
Canon	MXV 450	BP-208	CBP208	CANON	DB59258; DB59259	DB59105
Canon	MXV 460	BP-208	CBP208	CANON	DB59258; DB59259	DB59105
Canon	XA10	BP-808	CBP808	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	XA11	BP-828	CBP808	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	XA15	BP-828	CBP808	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	XA20	BP-820	CBP808	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	XA25	BP-820	CBP808	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	XA30	BP-820	CBP808	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	XA35	BP-820	CBP808	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	XA50	BP-820	CBP808	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	XC10	LP-E6N	CLPE6	CANON	DB59363	DB59105
Canon	XC15	LP-E6N	CLPE6	CANON	DB59363	DB59105
Canon	XF100	BP-925-975	CBP911	CANON	DB59320; DB59252	DB59105
Canon	XF105	BP-925-975	CBP911	CANON	DB59320; DB59252	DB59105
Canon	XF200	BP-925-975	CBP911	CANON	DB59320; DB59252	DB59105
Canon	XF205	BP-925-975	CBP911	CANON	DB59320; DB59252	DB59105
Canon	XF300	BP-960	CBP911	CANON	DB59320; DB59252	DB59105
Canon	XF305	BP-960	CBP911	CANON	DB59320; DB59252	DB59105
Canon	XF400	BP-828	CBP808	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	XF405	BP-828	CBP808	CANON	DB59358; DB59318	DB59105
Canon	XH A1	BP-960	CBP911	CANON	DB59320; DB59252	DB59105
Canon	XH A1S	BP-960	CBP911	CANON	DB59320; DB59252	DB59105
Canon	XH G1	BP-950	CBP911	CANON	DB59320; DB59252	DB59105
Canon	XM1	BP-945	CBP911	CANON	DB59320; DB59252	DB59105
Canon	XM2	BP-915	CBP911	CANON	DB59320; DB59252	DB59105
Canon	XL1	BP-945	CBP911	CANON	DB59320; DB59252	DB59105
Canon	XL1S	BP-945	CBP911	CANON	DB59320; DB59252	DB59105
Canon	XL2	BP-930	CBP911	CANON	DB59320; DB59252	DB59105
Canon	XL H1	BP-930	CBP911	CANON	DB59320; DB59252	DB59105
Canon	XL H1S	BP-930	CBP911	CANON	DB59320; DB59252	DB59105
Canon	XL H1A	BP-930	CBP911	CANON	DB59320; DB59252	DB59105
GoPro	HERO4 Black	AHDBT-401	GDBT401		DD980151	
GoPro	HERO4 Silver	AHDBT-401	GDBT401		DD980151	
GoPro	HERO4 Black	AHDBT-401	GDBT401		DD980151	
Hitachi	DZ-BD7	BP14S	PDU	PANASONIC	DB59324	DB59109
Hitachi	DZ-BD10	BP14S	PDU	PANASONIC	DB59324	DB59109
Hitachi	DZ-BD70	BP14S	PDU	PANASONIC	DB59324	DB59109
Hitachi	DZ-GX5020	BP14S	PDU	PANASONIC	DB59324	DB59109
Hitachi	DZ-GX5080	BP14S	PDU	PANASONIC	DB59324	DB59109
Hitachi	DZ-HS300	BP14S	PDU	PANASONIC	DB59324	DB59109
Hitachi	DZ-HS500	BP14S	PDU	PANASONIC	DB59324	DB59109
JVC	GC-PX10	BN-VF815	JVF808	JVC	DB59338; DB59374	DB59107
JVC	GC-PX10	BN-VF815	JVF808	JVC	DB59338; DB59374	DB59107
JVC	GR-D20	BN-V408/416/428	JV408	JVC	DB59260; DB59261; DB59262	DB59107
JVC	GR-D21	BN-V408/416/428	JV408	JVC	DB59260; DB59261; DB59262	DB59107
JVC	GR-D23	BN-V408/416/428	JV408	JVC	DB59260; DB59261; DB59262	DB59107
JVC	GR-D30	BN-V408/416/428	JV408	JVC	DB59260; DB59261; DB59262	DB59107
JVC	GR-D33	BN-V408/416/428	JV408	JVC	DB59260; DB59261; DB59262	DB59107
JVC	GR-D40	BN-V408/416/428	JV408	JVC	DB59260; DB59261; DB59262	DB59107
JVC	GR-D50	BN-V408/416/428	JV408	JVC	DB59260; DB59261; DB59262	DB59107
JVC	GR-D53	BN-V408/416/428	JV408	JVC	DB59260; DB59261; DB59262	DB59107
JVC	GR-D60	BN-V408/416/428	JV408	JVC	DB59260; DB59261; DB59262	DB59107
JVC	GR-D70	BN-V408/416/428	JV408	JVC	DB59260; DB59261; DB59262	DB59107
JVC	GR-D72	BN-V408/416/428	JV408	JVC	DB59260; DB59261; DB59262	DB59107
JVC	GR-D73	BN-V408/416/428	JV408	JVC	DB59260; DB59261; DB59262	DB59107
JVC	GR-D90	BN-V408/416/428	JV408	JVC	DB59260; DB59261; DB59262	DB59107
JVC	GR-D93	BN-V408/416/428	JV408	JVC	DB59260; DB59261; DB59262	DB59107
JVC	GR-D200	BN-V408/416/428	JV408	JVC	DB59260; DB59261; DB59262	DB59107
JVC	GR-D201	BN-V408/416/428	JV408	JVC	DB59260; DB59261; DB59262	DB59107
JVC	GR-D220	BN-V408/416/428	JV408	JVC	DB59260; DB59261; DB59262	DB59107
JVC	GR-D230	BN-V408/416/428	JV408	JVC	DB59260; DB59261; DB59262	DB59107
JVC	GR-D231	BN-V408/416/428	JV408	JVC	DB59260; DB59261; DB59262	DB59107

Konfigurátor - digitální videokamery

Leden 2019

Výrobce přístroje	Typové označení přístroje	Originální označení akumulátoru	Braun / Doerr označení	Nabíječka DSC oboustranná	Objednací kód akumulátoru	Objednací kód nabíječky DSC
JVC	GZ-MG27	BN-VF707	JVF707	JVC	DB59263; DB59264; DB59265	DB59107
JVC	GZ-MG30	BN-VF707	JVF707	JVC	DB59263; DB59264; DB59265	DB59107
JVC	GZ-MG31	BN-VF707	JVF707	JVC	DB59263; DB59264; DB59265	DB59107
JVC	GZ-MG36	BN-VF707	JVF707	JVC	DB59263; DB59264; DB59265	DB59107
JVC	GZ-MG37	BN-VF707	JVF707	JVC	DB59263; DB59264; DB59265	DB59107
JVC	GZ-MG40	BN-VF707	JVF707	JVC	DB59263; DB59264; DB59265	DB59107
JVC	GZ-MG50	BN-VF707	JVF707	JVC	DB59263; DB59264; DB59265	DB59107
JVC	GZ-MG57	BN-VF707	JVF707	JVC	DB59263; DB59264; DB59265	DB59107
JVC	GZ-MG67	BN-VF707	JVF707	JVC	DB59263; DB59264; DB59265	DB59107
JVC	GZ-MG70	BN-VF707	JVF707	JVC	DB59263; DB59264; DB59265	DB59107
JVC	GZ-MG77	BN-VF707	JVF707	JVC	DB59263; DB59264; DB59265	DB59107
JVC	GZ-MG130	BN-VF808/815/823	JVF808	JVC	DB59338; DB59374	DB59107
JVC	GZ-MG131	BN-VF808/815/823	JVF808	JVC	DB59338; DB59374	DB59107
JVC	GZ-MG132	BN-VF808/815/823	JVF808	JVC	DB59338; DB59374	DB59107
JVC	GZ-MG133	BN-VF808/815/823	JVF808	JVC	DB59338; DB59374	DB59107
JVC	GZ-MG134	BN-VF808/815/823	JVF808	JVC	DB59338; DB59374	DB59107
JVC	GZ-MG135	BN-VF808/815/823	JVF808	JVC	DB59338; DB59374	DB59107
JVC	GZ-MG140	BN-VF808/815/823	JVF808	JVC	DB59338; DB59374	DB59107
JVC	GZ-MG142	BN-VF808/815/823	JVF808	JVC	DB59338; DB59374	DB59107
JVC	GZ-MG148	BN-VF808/815/823	JVF808	JVC	DB59338; DB59374	DB59107
JVC	GZ-MG150	BN-VF808/815/823	JVF808	JVC	DB59338; DB59374	DB59107
JVC	GZ-MG155	BN-VF808/815/823	JVF808	JVC	DB59338; DB59374	DB59107
JVC	GZ-MG175	BN-VF808/815/823	JVF808	JVC	DB59338; DB59374	DB59107
JVC	GZ-MG177	BN-VF808/815/823	JVF808	JVC	DB59338; DB59374	DB59107
JVC	GZ-MG255	BN-VF808/815/823	JVF808	JVC	DB59338; DB59374	DB59107
JVC	GZ-MG275	BN-VF808/815/823	JVF808	JVC	DB59338; DB59374	DB59107
JVC	GZ-MG330	BN-VF808/815/823	JVF808	JVC	DB59338; DB59374	DB59107
JVC	GZ-MG331	BN-VF808/815/823	JVF808	JVC	DB59338; DB59374	DB59107
JVC	GZ-MG335	BN-VF808/815/823	JVF808	JVC	DB59338; DB59374	DB59107
JVC	GZ-MG340	BN-VF808/815/823	JVF808	JVC	DB59338; DB59374	DB59107
JVC	GZ-MG360	BN-VF808/815/823	JVF808	JVC	DB59338; DB59374	DB59107
JVC	GZ-MG361	BN-VF808/815/823	JVF808	JVC	DB59338; DB59374	DB59107
JVC	GZ-MG365	BN-VF808/815/823	JVF808	JVC	DB59338; DB59374	DB59107
JVC	GZ-MG430	BN-VF808/815/823	JVF808	JVC	DB59338; DB59374	DB59107
JVC	GZ-MG435	BN-VF808/815/823	JVF808	JVC	DB59338; DB59374	DB59107
JVC	GZ-MG465	BN-VF808/815/823	JVF808	JVC	DB59338; DB59374	DB59107
JVC	GZ-MG467	BN-VF808/815/823	JVF808	JVC	DB59338; DB59374	DB59107
JVC	GZ-MG505	BN-VF707	JVF707	JVC	DB59263; DB59264; DB59265	DB59107
JVC	GZ-MG530	BN-VF808/815/823	JVF808	JVC	DB59338; DB59374	DB59107
JVC	GZ-MG555	BN-VF808/815/823	JVF808	JVC	DB59338; DB59374	DB59107
JVC	GZ-MG575	BN-VF808/815/823	JVF808	JVC	DB59338; DB59374	DB59107
JVC	GZ-MG630	BN-VF808	JVF808	JVC	DB59338; DB59374	DB59107
JVC	GZ-MG645	BN-VF808	JVF808	JVC	DB59338; DB59374	DB59107
JVC	GZ-MG670	BN-VF808	JVF808	JVC	DB59338; DB59374	DB59107
JVC	GZ-MG680	BN-VF808	JVF808	JVC	DB59338; DB59374	DB59107
JVC	GZ-MG730	BN-VF808/815/823	JVF808	JVC	DB59338; DB59374	DB59107
JVC	GZ-MG840	BN-VF808	JVF808	JVC	DB59338; DB59374	DB59107
JVC	GZ-MS90	BN-VF815/823	JVF808	JVC	DB59338; DB59374	DB59107
JVC	GZ-MS100	BN-VF808/815/823	JVF808	JVC	DB59338; DB59374	DB59107
JVC	GZ-MS120	BN-VF815/823	JVF808	JVC	DB59338; DB59374	DB59107
JVC	GZ-MS130	BN-VF815/823	JVF808	JVC	DB59338; DB59374	DB59107
Panasonic	HC-MDH3	VBD58	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	HC-X1000	VBD58	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	HDC-DX1	VBG260	PVBG	PANASONIC	DB59321	DB59109
Panasonic	HDC-HS9	VBG130	PVBG	PANASONIC	DB59321	DB59109
Panasonic	HDC-HS20	VBG070	PVBG	PANASONIC	DB59321	DB59109
Panasonic	HDC-HS100	VBG130	PVBG	PANASONIC	DB59321	DB59109
Panasonic	HDC-HS200	VBG130/260	PVBG	PANASONIC	DB59321	DB59109
Panasonic	HDC-HS300	VBG130/260	PVBG	PANASONIC	DB59321	DB59109
Panasonic	HDC-HS700	VBG130/260	PVBG	PANASONIC	DB59321	DB59109
Panasonic	HDC-SD1	VBG130	PVBG	PANASONIC	DB59321	DB59109
Panasonic	HDC-SD5	VBG130	PVBG	PANASONIC	DB59321	DB59109
Panasonic	HDC-SD9	VBG130	PVBG	PANASONIC	DB59321	DB59109
Panasonic	HDC-SD10	VBG070	PVBG	PANASONIC	DB59321	DB59109
Panasonic	HDC-SD20	VBG070	PVBG	PANASONIC	DB59321	DB59109
Panasonic	HDC-SD100	VBG130	PVBG	PANASONIC	DB59321	DB59109
Panasonic	HDC-SD200	VBG130/260	PVBG	PANASONIC	DB59321	DB59109
Panasonic	HDC-SD300	VBG130/260	PVBG	PANASONIC	DB59321	DB59109
Panasonic	HDC-SD600	VBG130/260	PVBG	PANASONIC	DB59321	DB59109
Panasonic	HDC-SD700	VBG130/260	PVBG	PANASONIC	DB59321	DB59109
Panasonic	HDC-SD707	VBG130/260	PVBG	PANASONIC	DB59321	DB59109
Panasonic	HDC-SDT750	VBG130/260	PVBG	PANASONIC	DB59321	DB59109
Panasonic	HDC-SX5	VBG260	PVBG	PANASONIC	DB59321	DB59109
Panasonic	HDC-TM10	VBG070	PVBG	PANASONIC	DB59321	DB59109
Panasonic	HDC-TM20	VBG070	PVBG	PANASONIC	DB59321	DB59109
Panasonic	HDC-TM300	VBG130/260	PVBG	PANASONIC	DB59321	DB59109
Panasonic	HDC-TM350	VBG130/260	PVBG	PANASONIC	DB59321	DB59109
Panasonic	HDC-TM700	VBG130/260	PVBG	PANASONIC	DB59321	DB59109
Panasonic	HIM-TA1	VB110	PVB110	PANASONIC	DB59231	DB59109
Panasonic	NV-D16	D08-28,220-320	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	NV-D89	D08-28,220-320	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	NV-DA1	D08-28,220-320	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	NV-DS3	D08-28,220-320	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	NV-DS8	D08-28,220-320	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	NV-DS11	D08-28,220-320	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	NV-DS12	D08-28,220-320	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	NV-DS15	D08-28,220-320	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	NV-DS25	D08-28,220-320	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	NV-DS27	D08-28,220-320	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	NV-DS28	D08-28,220-320	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	NV-DS29	D08-28,220-320	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	NV-DS30	D08-28,220-320	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	NV-DS33	D08-28,220-320	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	NV-DS35	D08-28,220-320	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	NV-DS37	D08-28,220-320	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	NV-DS38	D08-28,220-320	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	NV-DS50	D08-28,220-320	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109

Konfigurátor - digitální videokamery

Leden 2019

Výrobce přístroje	Typové označení přístroje	Originální označení akumulátoru	Braun / Doerr označení	Nabíječka DSC oboustranná	Objednací kód akumulátoru	Objednací kód nabíječky DSC
Panasonic	NV-DS55	D08-28,220-320	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	NV-DS60	D08-28,220-320	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	NV-DS65	D08-28,220-320	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	NV-DS68	D08-28,220-320	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	NV-DS77	D08-28,220-320	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	NV-DS88	D08-28,220-320	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	NV-DS99	D08-28,220-320	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	NV-DS150	D08-28,220-320	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	NV-DS990	D08-28,220-320	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	NV-EX1	D08-28,220-320	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	NV-EX3	D08-28,220-320	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	NV-EX21	D08-28,220-320	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	NV-GS1	D08-28,220-320	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	NV-GS2	D08-28,220-320	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	NV-GS3	D08-28,220-320	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	NV-GS5	D08-28,220-320	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	NV-GS10	DU06,07,14,21	PDU	PANASONIC	DB59323; DB59324	DB59109
Panasonic	NV-GS11	D08-28,220-320	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	NV-GS15	D08-28,220-320	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	NV-GS17	DU06,07,14,21	PDU	PANASONIC	DB59323; DB59324	DB59109
Panasonic	NV-GS21	DU06,07,14,21	PDU	PANASONIC	DB59323; DB59324	DB59109
Panasonic	NV-GS22	DU06,07,14,21	PDU	PANASONIC	DB59323; DB59324	DB59109
Panasonic	NV-GS27	DU06,07,14,21	PDU	PANASONIC	DB59323; DB59324	DB59109
Panasonic	NV-GS30	DU06,07,14,21	PDU	PANASONIC	DB59323; DB59324	DB59109
Panasonic	NV-GS33	DU06,07,14,21	PDU	PANASONIC	DB59323; DB59324	DB59109
Panasonic	NV-GS35	DU06,07,14,21	PDU	PANASONIC	DB59323; DB59324	DB59109
Panasonic	NV-GS37	DU06,07,14,21	PDU	PANASONIC	DB59323; DB59324	DB59109
Panasonic	NV-GS44	DU06,07,14,21	PDU	PANASONIC	DB59323; DB59324	DB59109
Panasonic	NV-GS50	DU06,07,14,21	PDU	PANASONIC	DB59323; DB59324	DB59109
Panasonic	NV-GS55	DU06,07,14,21	PDU	PANASONIC	DB59323; DB59324	DB59109
Panasonic	NV-GS60	DU06,07,14,21	PDU	PANASONIC	DB59323; DB59324	DB59109
Panasonic	NV-GS65	DU06,07,14,21	PDU	PANASONIC	DB59323; DB59324	DB59109
Panasonic	NV-GS70	DU06,07,14,21	PDU	PANASONIC	DB59323; DB59324	DB59109
Panasonic	NV-GS75	DU06,07,14,21	PDU	PANASONIC	DB59323; DB59324	DB59109
Panasonic	NV-GS80	DU06,07,14,21	PDU	PANASONIC	DB59323; DB59324	DB59109
Panasonic	NV-GS90	DU06,07,14,21	PDU	PANASONIC	DB59323; DB59324	DB59109
Panasonic	NV-GS120	DU06,07,14,21	PDU	PANASONIC	DB59323; DB59324	DB59109
Panasonic	NV-GS140	DU06,07,14,21	PDU	PANASONIC	DB59323; DB59324	DB59109
Panasonic	NV-GS150	DU06,07,14,21	PDU	PANASONIC	DB59323; DB59324	DB59109
Panasonic	NV-GS180	DU06,07,14,21	PDU	PANASONIC	DB59323; DB59324	DB59109
Panasonic	NV-GS200	DU06,07,14,21	PDU	PANASONIC	DB59323; DB59324	DB59109
Panasonic	NV-GS230	DU06,07,14,21	PDU	PANASONIC	DB59323; DB59324	DB59109
Panasonic	NV-GS250	DU06,07,14,21	PDU	PANASONIC	DB59323; DB59324	DB59109
Panasonic	NV-GS280	DU06,07,14,21	PDU	PANASONIC	DB59323; DB59324	DB59109
Panasonic	NV-GS300	DU06,07,14,21	PDU	PANASONIC	DB59323; DB59324	DB59109
Panasonic	NV-GS320	DU06,07,14,21	PDU	PANASONIC	DB59323; DB59324	DB59109
Panasonic	NV-GS330	DU06,07,14,21	PDU	PANASONIC	DB59323; DB59324	DB59109
Panasonic	NV-GS400	DU06,07,14,21	PDU	PANASONIC	DB59323; DB59324	DB59109
Panasonic	NV-GS500	DU21	PDU	PANASONIC	DB59323; DB59324	DB59109
Panasonic	NV-GX7	D08-28,220-320	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	NV-MD9000	D08-28,220-320	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	NV-MX1	D08-28,220-320	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	NV-MX2	D08-28,220-320	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	NV-MX5	D08-28,220-320	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	NV-MX7	D08-28,220-320	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	NV-MX8	D08-28,220-320	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	NV-MX300	D08-28,220-320	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	NV-MX340	D08-28,220-320	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	NV-MX350	D08-28,220-320	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	NV-MX500	D08-28,220-320	PD	PANASONIC	DB59267; DB59266	DB59109
Panasonic	SDR-H20	DU06,07,14,21	PDU	PANASONIC	DB59323; DB59324	DB59109
Panasonic	SDR-H40	DU06,07,14,21	PDU	PANASONIC	DB59323; DB59324	DB59109
Panasonic	SDR-H50	DU06,07,14,21	PDU	PANASONIC	DB59323; DB59324	DB59109
Panasonic	SDR-H60	DU06,07,14,21	PDU	PANASONIC	DB59323; DB59324	DB59109
Panasonic	SDR-H80	VBG070	PVBG	PANASONIC	DB59321	DB59109
Panasonic	SDR-H95	VBG070	PVBG	PANASONIC	DB59321	DB59109
Panasonic	SDR-H200	DU06,07,14,21	PDU	PANASONIC	DB59323; DB59324	DB59109
Panasonic	SDR-H250	DU06,07,14,21	PDU	PANASONIC	DB59323; DB59324	DB59109
Panasonic	SDR-H280	DU06,07,14,21	PDU	PANASONIC	DB59323; DB59324	DB59109
Panasonic	SDR-S7	VBJ/BCE10	PVBJ	PANASONIC	DB59231	DB59109
Panasonic	SDR-S9	VBJ/BCE10	PVBJ	PANASONIC	DB59231	DB59109
Panasonic	SDR-S10	VBJ10	PVBJ	PANASONIC	DB59231	DB59109
Panasonic	SDR-S15	VBJ10	PVBJ	PANASONIC	DB59231	DB59109
Panasonic	SDR-S26	VBJ10	PVBJ	PANASONIC	DB59231	DB59109
Panasonic	SDR-S100	S303	PS303	PANASONIC	DB59337	DB59109
Panasonic	SDR-S150	S303	PS303	PANASONIC	DB59337	DB59109
Panasonic	SDR-S200	S303	PS303	PANASONIC	DB59337	DB59109
Panasonic	SDR-S300	S303	PS303	PANASONIC	DB59337	DB59109
Panasonic	SDR-SW20	VBJ/BCE10	PVBJ	PANASONIC	DB59231	DB59109
Panasonic	SDR-SW21	VBJ10	PVBJ	PANASONIC	DB59231	DB59109
Panasonic	VDR-D50	VBG260	PVBG	PANASONIC	DB59321	DB59109
Panasonic	VDR-D150	DU06,07,14,21	PDU	PANASONIC	DB59323; DB59324	DB59109
Panasonic	VDR-D160	DU06,07,14,21	PDU	PANASONIC	DB59323; DB59324	DB59109
Panasonic	VDR-D220	DU06,07,14,21	PDU	PANASONIC	DB59323; DB59324	DB59109
Panasonic	VDR-D250	DU06,07,14,21	PDU	PANASONIC	DB59323; DB59324	DB59109
Panasonic	VDR-D300	DU06,07,14,21	PDU	PANASONIC	DB59323; DB59324	DB59109
Panasonic	VDR-D310	DU06,07,14,21	PDU	PANASONIC	DB59323; DB59324	DB59109
Panasonic	VDR-M30	DU06,07,14,21	PDU	PANASONIC	DB59323; DB59324	DB59109
Panasonic	VDR-M50	DU06,07,14,21	PDU	PANASONIC	DB59323; DB59324	DB59109
Panasonic	VDR-M70	DU06,07,14,21	PDU	PANASONIC	DB59323; DB59324	DB59109
Samsung	HMX-H100	IA-BP85ST	SBP85	SAMSUNG	DA474667	DB59111
Samsung	HMX-H104	IA-BP85ST	SBP85	SAMSUNG	DA474667	DB59111
Samsung	HMX-H105	IA-BP85ST	SBP85	SAMSUNG	DA474667	DB59111
Samsung	HMX-H106	IA-BP85ST	SBP85	SAMSUNG	DA474667	DB59111
Samsung	SMX-F30	IA-BP85ST	SBP85	SAMSUNG	DA474667	DB59111
Samsung	SMX-F33	IA-BP85ST	SBP85	SAMSUNG	DA474667	DB59111
Samsung	SMX-F34	IA-BP85ST	SBP85	SAMSUNG	DA474667	DB59111

Konfigurátor - digitální videokamery

Leden 2019

Výrobce přístroje	Typové označení přístroje	Originální označení akumulátoru	Braun / Doerr označení	Nabíječka DSC oboustranná	Objednací kód akumulátoru	Objednací kód nabíječky DSC
Samsung	VP-D10	SB-L110	SBL110	SAMSUNG	DB59340; DB593401	DB59111
Samsung	VP-D11	SB-L110	SBL110	SAMSUNG	DB59340; DB593401	DB59111
Samsung	VP-D15	SB-L110	SBL110	SAMSUNG	DB59340; DB593401	DB59111
Samsung	VP-D20	SB-L110	SBL110	SAMSUNG	DB59340; DB593401	DB59111
Samsung	VP-D31	SB-L110	SBL110	SAMSUNG	DB59340; DB593401	DB59111
Samsung	VP-D34	SB-L110	SBL110	SAMSUNG	DB59340; DB593401	DB59111
Samsung	VP-D39	SB-L110	SBL110	SAMSUNG	DB59340; DB593401	DB59111
Samsung	VP-D70	SB-L110	SBL110	SAMSUNG	DB59340; DB593401	DB59111
Samsung	VP-D73	SB-L110	SBL110	SAMSUNG	DB59340; DB593401	DB59111
Samsung	VP-D75	SB-L110	SBL110	SAMSUNG	DB59340; DB593401	DB59111
Samsung	VP-D76	SB-L110	SBL110	SAMSUNG	DB59340; DB593401	DB59111
Samsung	VP-D77	SB-L110	SBL110	SAMSUNG	DB59340; DB593401	DB59111
Samsung	VP-D80	SB-L110	SBL110	SAMSUNG	DB59340; DB593401	DB59111
Samsung	VP-D82	SB-L110	SBL110	SAMSUNG	DB59340; DB593401	DB59111
Samsung	VP-D85	SB-L110	SBL110	SAMSUNG	DB59340; DB593401	DB59111
Samsung	VP-D87i	SB-L110	SBL110	SAMSUNG	DB59340; DB593401	DB59111
Samsung	VP-D93	SB-L110	SBL110	SAMSUNG	DB59340; DB593401	DB59111
Samsung	VP-D99i	SB-L110	SBL110	SAMSUNG	DB59340; DB593401	DB59111
Samsung	VP-D101	SB-L110	SBL110	SAMSUNG	DB59340; DB593401	DB59111
Samsung	VP-D105	SB-L110	SBL110	SAMSUNG	DB59340; DB593401	DB59111
Samsung	VP-D190i	SB-L110	SBL110	SAMSUNG	DB59340; DB593401	DB59111
Samsung	VP-DMSi	SB-L110	SBL110	SAMSUNG	DB59340; DB593401	DB59111
Samsung	VP-D323i	SB-L110	SBL110	SAMSUNG	DB59340; DB593401	DB59111
Samsung	VP-D327i	SB-L110	SBL110	SAMSUNG	DB59340; DB593401	DB59111
Samsung	VP-D351	SB-LSM80	SBLSM80	SAMSUNG	DB59342	DB59111
Samsung	VP-D352	SB-LSM80	SBLSM80	SAMSUNG	DB59342	DB59111
Samsung	VP-D353	SB-LSM80	SBLSM80	SAMSUNG	DB59342	DB59111
Samsung	VP-D354	SB-LSM80	SBLSM80	SAMSUNG	DB59342	DB59111
Samsung	VP-D355	SB-LSM80	SBLSM80	SAMSUNG	DB59342	DB59111
Samsung	VP-D361	SB-LSM80	SBLSM80	SAMSUNG	DB59342	DB59111
Samsung	VP-D362	SB-LSM80	SBLSM80	SAMSUNG	DB59342	DB59111
Samsung	VP-D371	SB-LSM80	SBLSM80	SAMSUNG	DB59342	DB59111
Samsung	VP-D364	SB-LSM80	SBLSM80	SAMSUNG	DB59342	DB59111
Samsung	VP-D381	IA-BP80W	SBP80		DB59355	
Samsung	VP-D391	IA-BP80W	SBP80		DB59355	
Samsung	VP-D451	SB-LSM80	SBLSM80	SAMSUNG	DB59342	DB59111
Samsung	VP-D453	SB-LSM80	SBLSM80	SAMSUNG	DB59342	DB59111
Samsung	VP-D454	SB-LSM80	SBLSM80	SAMSUNG	DB59342	DB59111
Samsung	VP-D455	SB-LSM80	SBLSM80	SAMSUNG	DB59342	DB59111
Samsung	VP-D651	SB-LSM80	SBLSM80	SAMSUNG	DB59342	DB59111
Samsung	VP-D653	SB-LSM80	SBLSM80	SAMSUNG	DB59342	DB59111
Samsung	VP-D655	SB-LSM80	SBLSM80	SAMSUNG	DB59342	DB59111
Samsung	VP-D6550	SB-L110	SBL110	SAMSUNG	DB59340; DB593401	DB59111
Samsung	VP-DC161	SB-LSM80	SBLSM80	SAMSUNG	DB59342	DB59111
Samsung	VP-DC171	SB-LSM80	SBLSM80	SAMSUNG	DB59342	DB59111
Samsung	VP-DC163	SB-LSM80	SBLSM80	SAMSUNG	DB59342	DB59111
Samsung	VP-DC165	SB-LSM80	SBLSM80	SAMSUNG	DB59342	DB59111
Samsung	VP-DC563	SB-LSM80	SBLSM80	SAMSUNG	DB59342	DB59111
Samsung	VP-DC575	SB-LSM80	SBLSM80	SAMSUNG	DB59342	DB59111
Samsung	VP-DX10	IA-BP85SW	SBP85	SAMSUNG	DA474667	DB59111
Samsung	VP-DX100	IA-BP80W	SBP80		DB59355	
Samsung	VP-DX200	IA-BP80W	SBP80		DB59355	
Samsung	VP-DX205	IA-BP80W	SBP80		DB59355	
Samsung	VP-HMX10	IA-BP85ST	SBP85	SAMSUNG	DA474667	DB59111
Samsung	VP-HMX20	IA-BP85ST	SBP85	SAMSUNG	DA474667	DB59111
Samsung	VP-MX10	IA-BP85ST	SBP85	SAMSUNG	DA474667	DB59111
Samsung	VP-MX20	IA-BP85ST	SBP85	SAMSUNG	DA474667	DB59111
Sony	DCR-DVD91	NP-FM50	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-DVD101	NP-FM50	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-DVD100	NP-FM50	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-DVD92	NP-FP50	SFP	SONY	DB59276	DB59106
Sony	DCR-DVD105	NP-FP50	SFP	SONY	DB59276	DB59106
Sony	DCR-DVD106	NP-FH40	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	DCR-DVD109	NP-FH40	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	DCR-DVD110	NP-FH40	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	DCR-DVD115	NP-FH40	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	DCR-DVD200	NP-FM50	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-DVD201	NP-FM50	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-DVD202	NP-FP50	SFP	SONY	DB59276	DB59106
Sony	DCR-DVD203	NP-FP50	SFP	SONY	DB59276	DB59106
Sony	DCR-DVD205	NP-FP50	SFP	SONY	DB59276	DB59106
Sony	DCR-DVD300	NP-FM50	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-DVD301	NP-FM50	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-DVD304	NP-FP50	SFP	SONY	DB59276	DB59106
Sony	DCR-DVD306	NP-FH40	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	DCR-DVD310	NP-FH40	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	DCR-DVD403	NP-FP70	SFP	SONY	DB59276	DB59106
Sony	DCR-DVD404	NP-FP60	SFP	SONY	DB59276	DB59106
Sony	DCR-DVD405	NP-FP60	SFP	SONY	DB59276	DB59106
Sony	DCR-DVD406	NP-FH60	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	DCR-DVD410	NP-FH40	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	DCR-DVD450	NP-FH30	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	DCR-DVD505	NP-FP60	SFP	SONY	DB59276	DB59106
Sony	DCR-DVD506	NP-FH60	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	DCR-DVD510	NP-FH60	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	DCR-HC3	NP-FP60	SFP	SONY	DB59276	DB59106
Sony	DCR-HC14	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-HC16	NP-FP50	SFP	SONY	DB59276	DB59106
Sony	DCR-HC18	NP-FP50	SFP	SONY	DB59276	DB59106
Sony	DCR-HC20	NP-FP50	SFP	SONY	DB59276	DB59106
Sony	DCR-HC17	NP-FP30	SFP	SONY	DB59276	DB59106
Sony	DCR-HC19	NP-FP30	SFP	SONY	DB59276	DB59106
Sony	DCR-HC22	NP-FP30	SFP	SONY	DB59276	DB59106
Sony	DCR-HC23	NP-FP30	SFP	SONY	DB59276	DB59106
Sony	DCR-HC24	NP-FP30	SFP	SONY	DB59276	DB59106
Sony	DCR-HC26	NP-FP30	SFP	SONY	DB59276	DB59106
Sony	DCR-HC27	NP-FP30	SFP	SONY	DB59276	DB59106

Konfigurátor - digitální videokamery

Leden 2019

Výrobce přístroje	Typové označení přístroje	Originální označení akumulátoru	Braun / Doerr označení	Nabíječka DSC oboustranná	Objednací kód akumulátoru	Objednací kód nabíječky DSC
Sony	DCR-HC30	NP-FP50	SFP	SONY	DB59276	DB59106
Sony	DCR-HC32	NP-FP30	SFP	SONY	DB59276	DB59106
Sony	DCR-HC35	NP-FP30	SFP	SONY	DB59276	DB59106
Sony	DCR-HC36	NP-FP30	SFP	SONY	DB59276	DB59106
Sony	DCR-HC37	NP-FH30	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	DCR-HC39	NP-FP50	SFP	SONY	DB59276	DB59106
Sony	DCR-HC40	NP-FP50	SFP	SONY	DB59276	DB59106
Sony	DCR-HC42	NP-FP50	SFP	SONY	DB59276	DB59106
Sony	DCR-HC45	NP-FH30	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	DCR-HC44	NP-FP50	SFP	SONY	DB59276	DB59106
Sony	DCR-HC46	NP-FP50	SFP	SONY	DB59276	DB59106
Sony	DCR-HC47	NP-FH40	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	DCR-HC50	NP-FP60	SFP	SONY	DB59276	DB59106
Sony	DCR-HC51	NP-FH30	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	DCR-HC53	NP-FH30	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	DCR-HC62	NP-FH40	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	DCR-HC85	NP-FP50	SFP	SONY	DB59276	DB59106
Sony	DCR-HC88	NP-FM50	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-HC94	NP-FP50	SFP	SONY	DB59276	DB59106
Sony	DCR-HC96	NP-FP50	SFP	SONY	DB59276	DB59106
Sony	DCR-PC6	NP-FM50	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-PC8	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-PC9	NP-FM50	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-PC100	NP-FM50	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-PC101	NP-FM50	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-PC103	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-PC105	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-PC110	NP-FM50	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-PC115	NP-FM50	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-PC120	NP-FM50	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-PC330	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-SR15	NP-FV30	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	DCR-SR30	NP-FP50	SFP	SONY	DB59276	DB59106
Sony	DCR-SR32	NP-FH40	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	DCR-SR33	NP-FH40	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	DCR-SR35	NP-FH40	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	DCR-SR36	NP-FH40	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	DCR-SR37	NP-FH30	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	DCR-SR38	NP-FH30	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	DCR-SR50	NP-FP50	SFP	SONY	DB59276	DB59106
Sony	DCR-SR70	NP-FP50	SFP	SONY	DB59276	DB59106
Sony	DCR-SR52	NP-FH40	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	DCR-SR72	NP-FH40	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	DCR-SR55	NP-FH40	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	DCR-SR75	NP-FH40	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	DCR-SR57	NP-FH50	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	DCR-SR77	NP-FH50	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	DCR-SR58	NP-FV30	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	DCR-SR78	NP-FV30	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	DCR-SR90	NP-FP60	SFP	SONY	DB59276	DB59106
Sony	DCR-SR190	NP-FH60	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	DCR-SR210	NP-FH60	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	DCR-SR290	NP-FH60	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	DCR-SX15	NP-FV30	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	DCR-SX21	NP-FV30	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	DCR-SX22	NP-FV30	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	DCR-SX30	NP-FV30	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	DCR-SX31	NP-FV30	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	DCR-SX33	NP-FV30	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	DCR-SX34	NP-FV30	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	DCR-SX37	NP-FV30	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	DCR-SX45	NP-FV30	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	DCR-SX65	NP-FV30	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	DCR-SX85	NP-FV30	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	DCR-SX50	NP-FV30	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	DCR-SX53	NP-FV30	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	DCR-TRV5	NP-F330	SF	SONY	DD980075; DB59279; DB59280	DB59106
Sony	DCR-TRV6	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV8	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV10	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV7	NP-F330	SF	SONY	DD980075; DB59279; DB59280	DB59106
Sony	DCR-TRV9	NP-F330	SF	SONY	DD980075; DB59279; DB59280	DB59106
Sony	DCR-TRV11	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV12	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV14	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV15	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV16	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV17	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV18	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV19	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV20	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV22	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV24	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV25	NP-FM50	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV27	NP-FM50	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV30	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV33	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV40	NP-FM50	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV50	NP-FM50	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV60	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV80	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV130	NP-F330	SF	SONY	DD980075; DB59279; DB59280	DB59106
Sony	DCR-TRV140	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV145	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV218	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV230	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV238	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106

Konfigurátor - digitální videokamery

Leden 2019

Výrobce přístroje	Typové označení přístroje	Originální označení akumulátoru	Braun / Doerr označení	Nabíječka DSC oboustranná	Objednací kód akumulátoru	Objednací kód nabíječky DSC
Sony	DCR-TRV239	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV240	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV245	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV250	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV255	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV260	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV265	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV270	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV280	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV285	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV320	NP-F330	SF	SONY	DD980075; DB59279; DB59280	DB59106
Sony	DCR-TRV325	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV330	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV340	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV345	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV355	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV350	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV360	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV410	NP-F330	SF	SONY	DD980075; DB59279; DB59280	DB59106
Sony	DCR-TRV418	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV428	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV460	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV480	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV510	NP-F330	SF	SONY	DD980075; DB59279; DB59280	DB59106
Sony	DCR-TRV520	NP-F330	SF	SONY	DD980075; DB59279; DB59280	DB59106
Sony	DCR-TRV530	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV620	NP-F330	SF	SONY	DD980075; DB59279; DB59280	DB59106
Sony	DCR-TRV720	NP-F330	SF	SONY	DD980075; DB59279; DB59280	DB59106
Sony	DCR-TRV725	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV730	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV738	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV740	NP-FM50	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV820	NP-F330	SF	SONY	DD980075; DB59279; DB59280	DB59106
Sony	DCR-TRV828	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV830	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV840	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV890	NP-F330	SF	SONY	DD980075; DB59279; DB59280	DB59106
Sony	DCR-TRV900	NP-F330	SF	SONY	DD980075; DB59279; DB59280	DB59106
Sony	DCR-TRV940	NP-FM50	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-TRV950	NP-FM50	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	DCR-VX2000	NP-F330	SF	SONY	DD980075; DB59279; DB59280	DB59106
Sony	DCR-VX2100	NP-F330	SF	SONY	DD980075; DB59279; DB59280	DB59106
Sony	DCR-VX7000	NP-F330	SF	SONY	DD980075; DB59279; DB59280	DB59106
Sony	DCR-VX9000	NP-F330	SF	SONY	DD980075; DB59279; DB59280	DB59106
Sony	DEV-50V	NP-FV70	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	FDR-AX1	NP-F970	SF	SONY	DD980075; DB59279; DB59280	DB59106
Sony	FDR-AX33	NP-FV70	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	FDR-AX53	NP-FV70	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	FDR-AX100	NP-FV70	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	FDR-AX700	NP-FV70	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	FDR-AXP33	NP-FV70	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	FDR-X1000	NP-BX1	SBX1		DB59445	
Sony	FDR-X3000	NP-BX1	SBX1		DB59445	
Sony	HDR-AS15	NP-BX1	SBX1		DB59445	
Sony	HDR-AS20	NP-BX1	SBX1		DB59445	
Sony	HDR-AS30	NP-BX1	SBX1		DB59445	
Sony	HDR-AS50	NP-BX1	SBX1		DB59445	
Sony	HDR-AS100	NP-BX1	SBX1		DB59445	
Sony	HDR-AS200	NP-BX1	SBX1		DB59445	
Sony	HDR-AS200V	NP-BX1	SBX1		DB59445	
Sony	HDR-AS200VB	NP-BX1	SBX1		DB59445	
Sony	HDR-AS200VR	NP-BX1	SBX1		DB59445	
Sony	HDR-CX6	NP-FH60	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	HDR-CX105	NP-FH50	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	HDR-CX106	NP-FH50	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	HDR-CX115	NP-FV50	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	HDR-CX116	NP-FV50	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	HDR-CX130	NP-FV50	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	HDR-CX155	NP-FV50	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	HDR-CX160	NP-FV50	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	HDR-CX190	NP-FV30	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	HDR-CX220	NP-FV30	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	HDR-CX240E	NP-BX1	SBX1		DB59445	
Sony	HDR-CX280	NP-FV30	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	HDR-CX305	NP-FV50	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	HDR-CX280	NP-FV30	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	HDR-CX320	NP-FV30	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	HDR-CX330	NP-FV50	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	HDR-CX350	NP-FV50	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	HDR-CX360	NP-FV50	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	HDR-CX405	NP-BX1	SBX1		DB59445	
Sony	HDR-CX410	NP-FV50	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	HDR-CX450	NP-FV50	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	HDR-CX505	NP-FH60	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	HDR-CX520	NP-FH60	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	HDR-CX550	NP-FV30	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	HDR-CX560	NP-FV50	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	HDR-CX625	NP-FV50	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	HDR-CX690	NP-FV50	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	HDR-CX700	NP-FV50	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	HDR-CX730	NP-FV50	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	HDR-CX900E	NP-FV50	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	HDR-GW66	NP-BX1	SBX1		DB59445	
Sony	HDR-HC1	NP-FM50	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	HDR-HC3	NP-FP60	SFP	SONY	DB59276	DB59106
Sony	HDR-HC5	NP-FH60	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	HDR-HC7	NP-FH60	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106

Konfigurátor - digitální videokamery

Leden 2019

Výrobce přístroje	Typové označení přístroje	Originální označení akumulátoru	Braun / Doerr označení	Nabíječka DSC oboustranná	Objednací kód akumulátoru	Objednací kód nabíječky DSC
Sony	HDR-HC9	NP-FH60	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	HDR-MV1	NP-BX1	SBX1		DB59445	
Sony	HDR-PJ10	NP-FV50	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	HDR-PJ30	NP-FV50	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	HDR-PJ50	NP-FV50	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	HDR-PJ200	NP-FV30	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	HDR-PJ220	NP-FV30	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	HDR-PJ240	NP-BX1	SBX1		DB59445	
Sony	HDR-PJ320	NP-FV50	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	HDR-PJ330	NP-FV50	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	HDR-PJ410	NP-BX1	SBX1		DB59445	
Sony	HDR-PJ420	NP-FV50	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	HDR-PJ530	NP-FV50	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	HDR-PJ570	NP-FV50	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	HDR-PJ580	NP-FV50	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	HDR-PJ620	NP-FV50	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	HDR-PJ650	NP-FV50	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	HDR-PJ740	NP-FV50	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	HDR-PJ780	NP-FV50	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	HDR-PJ810	NP-FV50	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	HDR-SR1	NP-FM50	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	HDR-SR5	NP-FH60	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	HDR-SR7	NP-FH60	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	HDR-SR8	NP-FH60	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	HDR-SR10	NP-FH60	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	HDR-SR11	NP-FH60	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	HDR-SR12	NP-FH60	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	HDR-TD10	NP-FV70	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	HDR-TD30	NP-FV50	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	HDR-TG3E	NP-FH50	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	HDR-UX1	NP-FM50	SFM	SONY	DB59272; DB59273	DB59106
Sony	HDR-UX3	NP-FH60	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	HDR-UX7	NP-FH70	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	HDR-UX9	NP-FH60	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	HDR-UX19	NP-FH60	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	HDR-XR105	NP-FH60	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	HDR-XR106	NP-FH60	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	HDR-XR155	NP-FV50	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	HDR-XR160	NP-FV50	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	HDR-XR200	NP-FH60	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	HDR-XR350	NP-FV50	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	HDR-XR500	NP-FH60	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	HDR-XR520	NP-FH60	SFH	SONY	DB59347; DB59348	DB59106
Sony	HDR-XR550	NP-FV50	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	NEX-VG10	NP-FV70	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	NEX-VG20	NP-FV70	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	NEX-VG30	NP-FV70	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	NEX-VG900	NP-FV70	SFV	SONY	DB59389	DB59106
Sony	MHS-CM5	NP-BK1	SBK1	SONY	DB59350	DB59106
Sony	MHS-PM1	NP-BK1	SBK1	SONY	DB59350	DB59106
Sony	MHS-PM5	NP-BK1	SBK1	SONY	DB59350	DB59106
Toshiba	Camileo A35	NP-120	FNP120	FUJI	DB59333	DD977061
Toshiba	Camileo BW10	PX1686	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110
Toshiba	Camileo H10	NP-60	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
Toshiba	Camileo H20	NP-60	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
Toshiba	Camileo H30	NP-120	FNP120	FUJI	DB59333	DD977061
Toshiba	Camileo HD	PDR-BT3	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
Toshiba	Camileo P10	NP-60	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
Toshiba	Camileo P20	PX1728	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
Toshiba	Camileo P30	NP-60	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
Toshiba	Camileo Pro HD	PDR-BT3	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
Toshiba	Camileo S10	NP-60	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
Toshiba	Camileo S20	BL-5C	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
Toshiba	Camileo SX500	PX1686	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110
Toshiba	Camileo SX900	PX1686	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110
Toshiba	Camileo X100	NP-120	FNP120	FUJI	DB59333	DD977061